



# HUSQVARNA 122C

Husqvarna 122C är en tyst och lätt trimmer för hemmabruk med lättanvända funktioner som Smart Start®.



Lågt motorljud  
Motorkonstruktion som ger låg ljudnivå, så att varken du eller dina grannar störs



Tap 'n Go trimmerhuvud  
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmatning.



Smart Start®  
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Automatiskt stoppreglage  
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.

## Ytterligare egenskaper

Ergonomiskt handtag  
Komfortabel handtagsdesign.

Bränslepump  
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

## Tekniska Data

### Motorspecifikation

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	32 mm
Slaglängd	27 mm
Effekt	0,6 kW
Varvtal vid maxeffekt	7800 v/min
Bränsletankens volym	0,36 l
Bränsleförbrukning	630 g/kWh
Bränsleförbrukning	0,36 kg/h
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	NGK CMR6A
Elektrod avstånd	0,5 mm
Kopplingsaktiveringshastighet	4200 v/min (±120 rpm)

## Tekniska Data

Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	10000 v/min
Gänga på utgående axel	3/8"-24H
<b>Smörj medel</b>	
Smörjmedelstyp (vinkelväxel)	Mineralfett
<b>Vibration &amp; ljud data</b>	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s <sup>2</sup>	5/3,6 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	104 dB(A)
<b>Utrustning</b>	
Trimmerhuvud	T25 (R)
<b>Övriga dimensioner</b>	
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,4 kg
<b>Logistik data</b>	
Förpackningsstorlek, LxBxH	1620x280x280x130 mm
Antal produkter per 40ft HC container	504 st

## Standardutrustning



### 578 44 60-01 - Trimmerhuvud T25

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmätningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.